# 

## アップデートソフトウェアをダウンロード後、USBアダプタが正常に起動しない (LEDが赤から緑に変化しない)場合の対処法について

ソフトウェアをダウンロード後、初めてデバイスキット(USBアダプタ)を接続し、正常に起動しない(『USBアダプタ接続状態』のシグナルが赤のまま 変わらない)場合、旧ドライバーがインストールされている可能性があります。 以下の手順でUSBアダプタのドライバーを更新してください。

## 【Windows XP】の場合

#### 【スタート』ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を クリックします。

※【クラシック表示】の場合、次に『システム』をクリックします。



※【カテゴリー表示】の場合、次に『パフォーマンスとメンテナンス』をクリックします。



次に『システム』をクリックします。



②『ハードウェア』のタブをクリックします。

システムのプロパティ	? 🛛
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳	細設定 システムの復元 自動更新 リモート
	システム: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3 使用者:
製造およびサポート元:	
EP504	サポート情報の
	OK キャンセル 適用(A)

#### ③『デバイスマネージャー』をクリックします。



### ④『ポート(COMとLPT)』をクリックします。

次に、●マークがついている『KENYENCE CP2102 USB to UART Bridge』を 右クリックし、『ドライバーソフトウェアの更新』をクリックします。

ファイル(E) 操作(A) 表示(y) ヘルブ(E) ← → IE (2) IE H (2) DE H (2) DE H (2) DE (2) D	
日 島 全 DVD/CD-ROM ドライブ	
B     □ Ub A 14/A1 14/1 12/×D-7       B     Juneo       B     ■ USB (Universal Serial Bus) 12/×D-5       B     ■ 2021-2       B     ● 102×12-3       B     ● 102×12       B     ● 102×14       B     ■ 20×12       B     ● 102×12       B     ● 102×14       B     ● 102×14 <t< td=""><td></td></t<>	

## 

⑤「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)』をクリックし、 「次へ」をクリックします。



⑥「次の場所を含める」にチェックを入れ、「参照」をクリックします。



⑦ 「ローカルディスク (C:)」をクリックし、次に 「Program Files」の(+) をクリック。次に 「Acuvance Update-168 または Acuvance Update-8051」の(+)をクリックし、最後に 「Driver」 ホルダーをク リックし、下の 「OK」をクリックします。



⑧ 『次へ』をクリックします。



#### ⑨更新が開始します。

検索していま	す。お待ちください
Ţ	KeyenceCP210x USB to UART Bridge (COM3)
	<u>Ş</u>

#### ⑩更新途中で以下の表示が出た場合、そのまま『続行』をクリックします。

ハードウェ	アのインストール
1	このハードウェア: KeyenceOP210x USB to UART Bridge 支援性を検証する Windows ロゴ ラストに含化していきせん。 てのラストが重要である理想) インストールを装行した場合、システムの動作が指なわれたり、システム が下安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。含考イントンドが、Windows ロゴ ラストに含裕したソフ トリュアがストンドが、レンドが、Windows ロゴ ラストに含裕したソフ ドリュアがストンドが、レンドが、Windows ロゴ ラストに含裕したソフ ドリュアがストンドが、レンドが、
	続行(2) インストールの停止(2)

 ①更新が終了し、赤枠内が『KeyenceCP210x USB to UART Bridge』になっていてれば終了です。この時点でUSBドライバー基 板内のLEDが「赤」から「緑」に変わります。『完了』をクリックし、これ でアップデートソフトウェアを起動すれば使用できます。





## 【Windows 7】の場合

①『スタート』ボタンをクリックし、『コントロールパネル』をクリックします。 次に、『システム』をクリックします。

	べてのコントロール パネル項目 ・	▼ 😭 コントロール パネルの検索
コンピューターの設定を調整します		表示方法: 小さいアイコン マ
Real BitLocker ドライブ暗号化	🖌 Flash Player (32 ピット)	Mainte((R) Graphics and Media
@ Nero BurnRights 10 (32 분개ト)	18 Remote App とデスクトップ接続	SmartAudio
Hindows CardSpace	Idd Windows Defender	🖉 Windows Update
🔗 Windows ファイアウォール	P アクション センター	12ターネット オブション
▲ インデックスのオプション		③ コンピューターの簡単操作センター
■ サウンド	1型 システム	🎩 タスク パーと ロタート] メニュー
■ ディスプレイ	📑 デスクトゥブ ガジェット	デバイス マネージャー
最テバイスとフリンター	画 トラブルシューティング	■ ネットワークと共有センター
🔒 (JUSIA)C	後 バックアップと復元	■ パフォーマンスの情報とツール
🔐 フォルダー オプション	■ フォント	100 プログラムと模能
▲ ホームグループ	<b>্র</b> হটের	③ メール
8 ユーザー アカウント	図 位置センサーとその他のセンサー	4 音声認識
	(注)管理ツール	😚 既定のプログラム
1 個人設定	22 資格情報マネージャー	Eg 自動再生
1 色の管理	⊗ 地域と言語	🔜 通知領域アイコン
② 電源オブション	□□ 電話とモデム	(1) 同期センター
···· 日付と時刻	45 保護者による制限	

#### ②『デバイスマネージャー』をクリックします。

コントロール パネル ホーム	コンピューターの基本的な情	帽の表示	6
<ul> <li>デドイスマネージャー</li> <li>サモートの設定</li> <li>システムの詳細設定</li> </ul>	Windows 7 Ultimate Windows 7 Ultimate Copyright © 2009 Micro Service Pack 1	soft Corporation. All rights reserved.	9
	システム		
	製造元	Dell	
	評価	4.7 Windows エクスペリエンス インデックス	
	プロセッサ:	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	
	実装yモリ (RAM):	4.00 GB	
	システムの種類	64 ビット オペレーティング システム	
	ベンとタッチ	このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません	
	Dell サポート		
	Web サイト:	オンライン サポート	
	コンピューター名、ドメインおよび	ワークグループの設定	
	コンピューター名		定の変更
	フル コンピューター名:	and the second sec	
関連項目	コンピューターの見明		
アクション センター	ワークグループ		
Windows Update	Windows 5 ( Mr. 7 1717		
パフォーマンスの情報とツール	WHOM'S ALCARE		

③「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を クリックします。



## ④ 『参照』をクリックします。 🔋 ドライバー ソフトウェアの更新 - KeyenceCP210x USB to UART Bridge (COM3) xI G 📋 ドライバー ソフトウェアの更新 - KeyenceCP210x USB to UART Bridge (COM3) コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。 次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: and the local A 1.00 ▼ 参照(<u>R</u>)... サブフォルダーも検索する(<u>I</u>) → コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストシルされなドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテ コリにあるすべのドライバー ソフトウェアが表示ではます。 次へ(N) キャンセル

#### ⑤ 「コンピュータ」をクリックします。

フォルダーの参照	×
ハードウェアのドライバーを含むフォルダーを選んでください。	
<b>■</b> デスクトップ	٦
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
田 (単) コンピューター	
画 🍬 ネットワーク	
C. C	
1000	
- 1.000 A	
フォルダー(E):	-
OK キャンセル	
	111

⑥ [Program Files (x86)]をクリック。次に [Acuvance Update-168 または Acuvance Update-8051』の(+)をクリックし、最後に 『Driver』ホルダーをクリックし、下の『OK』をクリックします。





バー ソフト	フェアの更新 - Keyence	CP210x USB to UAF	T Bridge (COM3)	
◎ ドライバー	ソフトウェアの更新 - K	CeyenceCP210x USB	to UART Bridge (CO	DM3)
コンピューター	上のドライバー ソフトウェ	アを参照します。		
次の場所でド	ライバー ソフトウェア	を検索します:		
C:¥Progran	Files (x86)¥Acuvenc	e Update-168¥driver	▼ 参照(	<u>R</u> )
マ サブフォル	レダーも検索する( <u>I</u> )		·	;
בישעב 🔹	-ター上のデバイス ドライ	(バーの一覧から選択しま	: <b>ə</b> (L)	
この一覧 ゴリにある	には、デバイスと互換性が すべてのドライバー ソフトウ	あるインストールされたドライ。 フェアが表示されます。	バー ソフトウェアと、デバイ	スと同じカテ

⑨更新が開始します。

検索していま	す。お待ちください
Ţ	KeyenceCP210x USB to UART Bridge (COM3)
	<u>S</u>
	く戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

⑩更新途中で以下の表示が出た場合、そのまま『続行』をクリックします。



 ①更新が終了し、赤枠内が『KeyenceCP210x USB to UART Bridge』になっていてれば終了です。この時点でUSBドライバー基 板内のLEDが「赤」から「緑」に変わります。『完了』をクリックし、これ でアップデートソフトウェアを起動すれば使用できます。

