

『TAOI』 《デバイスドライバー ソフトウェア》 がインストールできない場合の対処法 (NO.1)



- ※『ポート(COMとLPT)』が表示されていない場合は、⑦へ進みます。
- ⑥ 『ポート(COMとLPT)』内に『AT91 USB to Serial Converter (COM※)』 の表示がない場合は⑦に進みます《図.6》。〈※は任意の数字〉 また表示はあるが、 🛆 のマークが付いている場合は 🔞 に進みます。 ニ テバイス マネージャー ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(E) DVD/CD-ROM ドライブ
 DVD/CD-ROM ドライブ
 co IDE ATA/ATAPI コントローラー ♀ Jungo ↓ USB 仮想化 ▼ → T→T→F
 ▼ → T→F→F
 ▼ → T→F→F
 ♥ → T→F→F
 ♥ → T→F→F
 ♥ → T→F→F
 ♥ ± + = ↓ F→F
 ♥ ± + = ↓ F→F ティスク ドライブ ネットワーク アダプター
 に、レューマン インターフェイス デバイス
 プロセッサ 《図.6》 ⑦上の『操作(A)』をクリックし、続けて『レガシ ハードウェアの追加(L)』を クリックします《図.7》。 ニテバイスマネージ ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・ ▶ 🔮 Jungo ▶ 🟺 USB 仮想化 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー ラステム デバイス ● 20.25% デバイス
 ● セキュンディデバイス
 ● セキュンディデバイス
 ● マネスクドライブ
 ● ミネスクトン・グタブクー
 ● マネクトワークアダプター
 ● マネットワークアダプター
 ● マホーク・マインターコエイズ デバイス
 ● ゴロセッサ
 ● マホート (CON 2)
 ● マカンとそのほかのポインティングデバイス
 ● マカンとそのほかのポインティングデバイス
 ● マカンとそのほかのポインティングデバイス
 ● コニパーサルシリアルパスコントローラー 《図.7》 ※ (図.7) の『デバイスマネージャー』の画面は消さずに そのまま残してください。20で使用します。 ⑧『ハードウェアの追加ウィザードの開始』下の『次へ(N)』をクリックします。 《図.8》 ハードウェアの追加 ハードウェアの追加ウィザードの開始 このウィザードを使用すると、ブラグ アンド プレイをサポートしていない古いデバイスをサポートするドライバー ソフト ウェアをインストールできます。これらのデバイスは Windows で自動的には認識されません。 このウィザードは、詳しい知識のあるユーザーの場合、または テクニカル サポートによって指示された場合にのみ使用して ください。 ハードウェアにインストール CD が付いている場合は、[キャンセル]をクリックしてこのウィザードを閉じてか ら、製造元の CD を使ってこのハードウェアをインスト ールすることをお勧めします。 続行するには、「次へ」をクリックしてください。 クリック▼ < 戻る(B))次へ(N) > キャンセル 《図.8》



(1)『ファイルの場所』で左側にある『デスクトップ』をクリックします《図.13》。

(ルの場所(D: 🍶 System 32		- 🕝 🥩 🔛 -		
名前	*	更新日時	種類	
			ファイルフ	
CUTE-HARPY		State of the set of	ファイルン	
📕 🔰 📕 👘	h	State of the local division of the	ファイルン	
the T	V	10.00.000	ファイルン	
		And in case of the	ファイルン	
		And in case of the local division of the loc	ファイルン	
רי ଟ		the side of some	ファイルン	
		Manufacture and dis-	ファイル ン	
		The rest of the rest of the	ファイル ン	
1-9- 🎍	P	100 million (100 million)	ファイルン・	
· · ·		1		
🦉 ファイル名(N)	4.mf		聞((O)	
·ワーク ファイルの種類(I):	セットアップ情報 (*.inf)	-	キャンセル	

①ホルダ内の『acuvance_pc_update_v3.5_setup』を選択し、『開く(O)』



① 『AT91 USB to Serial Converter』を選択し『次へ(N)』をクリック

ードウェアの追加	
このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選払	Rしてください。
ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [太へ] を列 ディスクがある場合は、「ディスク使用」を列ックしてください。	リックしてください。インストールするドライバーの
モデル AT91 USB to Satial Converter	
このドライバーはデジタル署名されていません。 ドライバーの署名が単要な理由	ディスク使用(出)
	クリック▼



『TAOII』 《デバイスドライバー ソフトウェア》 がインストールできない場合の対処法 (NO.2)

(1) 『次へ(N)』をクリックします《図.18》。



(1)『このドライバーソフトウェアをインストールします(1)』をクリックします《図.19》。

トライバー ソフトウェアの発行元を検証できません	
→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在 どうか製造元の Web サイトで確認してください。 クリック▼	するか
このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフ アのみインストールしてください。その他のソースから取得した繁多 ソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んが 可能性があります。	トウェ 4のない 5りする

20 インストールが開始されます《図.20》。おおよそ30秒から1分で『ハードウェアの追加ウィザードの完了』の表示が出れば、『完了』をクリックして終了します《図.21》。ここで、TAO II からUSBケーブルを抜きます。



⑦ デスクトップにある《図.22-1》のアイコン『Acuvance』を起動します。



《図.22−2》のウィンドウが開きます。

	About
-Device selection	
Porgram Card	Expansion
II OAT	Brain Unit 関
Connect State	
USB CONNECT	evice Version
	Update
Connect your USB adaptor to P	C, Red signal change to Green.

《図.22-2》

2 次に『機種選択』のTAO II のOをクリックします《図.23》。

ÁCUVANCE	
	<=~>\
●積温訳 プログラムカード □ TAO II	拉張ユニット Brain Unit 同
接続状態 USBアダプタ接続	לבע-אדניאכע
▲ 本体接続状態	
本体にUSBケーブルまたに ナルが緑に変わります。	tUSB7ダブタを接続してください。数秒後、赤のシグ
	《図 .23 》

🕲 次にUSBケーブルを用いて、TAO I とPCを接続します。

〈注意!〉接続する際、TAOIの電源は必ずOFFにしてください。 ② 再び《図.24》のように、画面右下に表示が出ます (表示時間はおおよそ30秒から1分です)。 デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています * × ステータスを見るには、ここをクリックしてください。 《図.24》 ③ ためき * ・ ・ ロ ・ 《図.24》 ③ その後、《図.25》のような表示が再度出ます。 『いれいぞうパー、ソフトウェアは正しくインストールされませんでした。 * × 詳細についてはここをクリックしてください。

⑦ TAO IIからUSBケーブルの抜き、数秒後に再び接続します。 または、本体にUSBケーブルを差した状態で、右側面にあるリセットボタン を押します《図.26-1》《図.26-2》。 (上記、いずれの作業でも構いません)



20 『接続状態』のシグナルが、赤から緑に変わります《図.27》。



(図.27) ② ここで、再び『デバイスマネージャー』確認します。

『デバイスマネージャー』内に、『AT91 USB to Serial Converter (COM※)』

が2つ現れます。 Aマークがついている方を右クリックします 《図.28》。



《図.25》

- 🚡 🖬 (

《図.28》

29 『削除(D)』をクリックします《図.29》。

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
🗢 🔶 📅 🖾 📓 🖬 🚳 😰 🗞 🚳		
	ーラー (- ソフトウェアの更新(P) (- ソフトウェアの更新(P)) (- クリック フェア強重のスキャン(A)	,

《図.29》

(1) 『デバイスのアンインストールの確認』で、「~削除する」にチェック

デバイスの	のアンインスト	~-ルの確認	2			×
4	AT91 USB	to Serial C	onverter (C	OM6)		
警告: シ	ステムからこのデ	バイスを削除	もしようとして	います。		
V 107	デバイスのドライバ	(– עדאים	アを削除す	5]		
▲ チ:	ェックを入	れる	<u> </u>	<u>⁄</u> 2▼		
					キャン	セル
		()	図.30》			

を入れ、『OK』をクリックします《図.30》。

③『デバイスマネージャー』内に、「!」マークがついていない

『AT91 USB to Serial Converter (COM※)』が1つ残っていることを確認し

 \square

右上の×印をクリックして終了です《図.31》。

ニュージャーシャー	
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(H)	A11. A.A.
(+ +) II II II K	クリック▲
·	
▷ 🏰 DVD/CD-ROM ドライブ	
ト 😋 IDE ATA/ATAPI コントローラー	
⊳ 😴 Jungo	
▶-員 USB 仮想化	
▷ - ニ キーボード	
▷ 🛀 コンピューター	
▷ 剩 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー	
▷ 📜 システム デバイス	
▷ 💯 セキュリティ デバイス	
▷ 👝 ディスク ドライブ	
▷ 🔩 ディスプレイ アダプター	
▷ 🔮 ネットワーク アダプター	
▷ Q¦¦ ヒューマン インターフェイス デバイス	
▶ 🛄 プロセッサ	
▲ 2型 ポート (COM と LPT)	فلاحم المراجعين وحير المرفقين المرابة
AT91 USB to Serial Converter (COM5)	【【 く一つか付い しいないものか
ーマ ECP プリンター ポート (LPT1)	「「「「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、
「雪 通信ポート (COM2)	沈つ しいることを確認
P 🕛 マウスとそのほかのポインティング デバイス	
▶ 🜉 モニター	
▶-♥ ユニバーサル シリアル バス コントローラー	

《図.31》

② これで、書き換えツールにて、TAO IIのファームウェアを書き換える ことができます。

※1930時の作業は、次回以降の接続をスムーズにするため、必ず 行ってください。